

SEGURIDAD DE CHOP SAW

Un chop saw es esencialmente un serrucho circular ligero montado en un brazo de resorte de giramiento, y esta sostenido por una base de metal. Los chop saw son considerados el mejor serrucho para obtener cortes exactos y cuadrados. Los serruchos de angulo se han desarrollado debido a la capacidad cortante limitada de los chop saws. Estos son básicamente sierras que pueden hacer cortes en escuadra así como también cortes de angulo.

Envolvimiento del Operador

El chop saw es operado por el usuario que alinea la hoja del serrucho con la marca de usuario. El usuario entonces posiciona las manos apropiadamente, ajusta el metal a la orilla con una mano y trabaja el serrucho con la otra. El gatillo se presiona para activar la hoja y la hoja se baja sobre el pedazo de material. La mano izquierda asegura el material y la mano derecha permanece firmemente en el agarradera. Una vez que la hoja ha hecho el corte, el usuario devuelve el serrucho a la posición vertical.

Peligro Potencial:

- Contacto con la hoja cuando gira.

Solución:

- Asegurese de que la guardia este trabajando y en su lugar. Si un guardia se dilate en volver a su posición normal, ajustela o reportelo inmediatamente.

Medidas Adicionales de Seguridad

- Usa el tamaño sólo recomendado y hojas clasificadas RPM.
- Mantenga las hojas en un tamaño apropiado.
- Siempre use protección de ojos y de cara



Chop Saw